



## Elhelyezés a pedálok a végső kerék

Az összeszereléshez szükségünk lesz egy kerékpár pumpára (Schrader, azaz autó szelepes fejjel).

1. Az Ön Ultimate Wheel-je szétszerelt állapotban (a pedál nélkül) érkezik a dobozba, mindössze maximum 5 perc szükséges az összeszereléséhez.
2. Helyezze a pedálokat a megfelelő oldalra úgy, hogy a rajtuk levő betűk megegyezzenek. Határozottan húzza meg a pedálokat egy 15mm-es villáskulccsal. Ügyeljen, hogy a bal oldali pedál fordított menettel csatlakozik!
3. Pumpálja fel a kereket. Ne feledje, hogy ebben az esetben a teljes testtömeg egy kerékre nehezedik, emiatt nagyobb nyomásra van szükség, mint egy hagyományos kerékpárnál.

## Figyelmeztetés!

Laza pedál: tekerés közben vagy a pedált a kezébe fogva tapasztalható kotyogás. Azonnal meg kell húzni! Ellenőrizze, hogy a pedálok a megfelelő oldalra lettek felhelyezve. Amennyiben lazán hagyja a pedálokat, tekerés közben tönkre mehet a foglalat, ill. a pedál is. A pedálok lelazulását okozhatja sok hátrafelé tekerés. Az ilyen jellegű hibákra a jótállás nem terjed ki, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze Ultimate Wheel-jét, hogy elkerülje ezeket a nem kívánatos problémákat!

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy megfelelő irányban áll az Ultimate Wheel (jobb láb a jobb oldali pedálon).  
thread. Never ride with loose pedals.

