



## Seznam komponentů v balení

1. Mini Bike
2. Pedály

Dále budete potřebovat 6 mm imbusový klíč, 13 mm stranový klíč a 15 mm stranový klíč. Montáž Vašeho Mini Biku by měla trvat přibližně 5 minut.

## Jak sestavit Váš Mini Bike

- A. Srovnejte řídítka a utáhněte 6 mm imbusový šroub na horní části představce.
- B. Našroubujte pedály, každý na správnou kliku spárováním písmen na klikách s písmeny na pedálech (R a R pro pravou kliku a pedál). Utáhněte pedály pomocí 15mm klíče (levý pedál má obrácený závit, utahuje se doleva).
- C. Upravte výšku sedla pomocí 13 mm stranového klíče.