



Az összeszereléshez szüksége lesz egy 6mm-es imbusz kulcsra, valamint 13 és 15mm-es villáskulcsokra. A Mini bike összeszerelése néhány lépésből áll, amihez maximum 5 perc szükséges.

How to build your Mini Bike

- A. Egyenesítse ki a kormányt és rögzítse a kormányzár tetején található 6mm-es imbusz kulccsal.
- B. Helyezze a pedálokat a hajtókarokba úgy, hogy a rajtuk levő betűk megegyezzenek. Határozottan húzza meg a pedálokat egy 15mm-es villáskulccsal. Ügyeljen, hogy a bal oldali pedál fordított menettel csatlakozik!
- C. Állítsa be az ülés magasságát egy 13mm-es villáskulcs segítségével.