



コンポーネント:

- ミニバイク
- ペダル
- 簡単組み立てツール

組み立てに必要な工具:

6mmアーレンキー
13mm/15mmレンチ

組立方法:

1. ハンドルステムを固定します。フレームに対してステムがまっすぐになる様に確認し、6mmアーレンキーを使用して固定します（締め付けトルク20Nm）。ステムは少なくともフォーク内部に5cm以上差し込まれている必要があります。
2. ペダルのネジ部分先端には右側に(R)、左側に(L)の刻印があります。右側(R)のペダルは正ネジですので、右回りで締まります。左側(L)のペダルは逆ネジですので、左回りで締まります。左右のペダルを正しくクランクに取り付けます。ネジ部分に高品質のグリスを塗布し、ペダルシャフトをネジ穴にまっすぐに取り付け、最初は手で締まる所まで締めこんで下さい。確実な取り付けが出来ていないまま工具で締めこむと、クランクが破損する場合がございます。スムーズにネジが回転して確実な取り付けが出来たことを確認できたら、ペダルレンチを使用してペダルを確実に固定してください（締め付けトルク25Nm）。
3. サドルの高さを適正に調整してください。シートポストは少なくともフレーム内部に5cm以上差し込まれている必要があります。サドルを適度な高さに調整して、シートクランプを固定してください（締め付けトルク15Nm）。また、サドルが確実にシートポストに固定されていることを確認して下さい（締め付けトルク10Nm）。
4. 全ての部品が確実に取り付けられ、適正に固定されていることを確認してから使用を開始してください。