

Unicycle.com




Samling af din giraf-cykel

Hvad der bør være i kassen

- Sadel (1) med sadelstang (2)
- Sadlestangsklampe (3)
- Stel (4)
- Pedaler (5)
- Pedalarme (6) med tandhjul (7)
- Kæde (8)
- Hjul (9)

Du skal desuden bruge en cykelpumpe

- Tag stellet (4) og sæt sadelstangsklampen (3) ud over stellet. Hullet i stellet burde passe med hullet på klampen. Dette er bagsiden af din unicycle. Quick release håndtaget bør sidde på højre side.
- Indsæt sadelstangen (2) i stellet (4) og stram klampen. Skru på bolten på den modsatte side af håndtaget for at stramme den. Forsøg ikke at dreje på håndtaget for at stramme klampen, da dette bare vil beskadige den.
- Sæt pedalerne (7) fast på deres respektive pedalarme (6) ved at matche bogstaverne på pedalarmene med dem på pedalerne. Tandhjulet til kæden bør sidde på højre side. Stram godt til ved hjælp af din 15 mm skruenøgle (venstre pedalarm har et omvendt gevind).
- Pump nu dækket op. Husk at du vil have al din vægt på dette ene hjul. Derfor er det vigtigt at du pumper det hårdere end du ville pumpe en almindelig cykel.
- Juster sadlens højde så den passer til dig. Når du sidder på sadlen med hælen på pedalen, skal dit ben kunne være strakt. Hvis ikke du kan få sadlen langt nok ned, vil du være nødt til at skære noget af sadelstangen. Dette kan gøres med en røskærer, men også med en nedstryger og en fil. Sørg altid for at have mindst 5 cm tilbage af sadelstangen i stellet.



Advarsel

- Vær altid forsigtig med girafcykler. Det kan være farligt at stige af, og du bør altid være opmærksom på forhindringer når du kører – og specielt når du stiger af.
- Imens du stadig er ved at lære at køre på girafcykel, er det tilrådeligt at have en hjælper hos dig.
- Forsøg altid at gribe cyklen når du stige af. Hvis cyklen bliver tabt gentagne gange på et hårdt underlag, kan det gå ud over stellet.
- Vær altid sikker på at alle møtrikker og skruer er strammet korrekt, før du cykler.
- Hav altid korrekt sikkerhedsudstyr på.

Ting der kan gå galt!

Unicykler kan holde til meget, men de har brug for vedligeholdelse. Her er nogle ting at holde øje med, udover at tjekke for løse skruer.

- Løse pedaler. Dette opdages normalt når man cykler, eller ved at tage fat i en pedal og vrikke med den. Sørg for at stramme dem med det samme! Disse dele er ikke dækket af garantien, så sørg for at tjekke din cykel jævnlige for at undgå unødvendige problemer.
- Løse pedalarme; dette er normalt karakteriseret ved en knirkelyd. Stram med det samme boltene! Hvis de er ladt løse, vil det ødelægge pedalarmen
- Stramme eller løse beslag. Ind imellem vil kuglelejerne have brug for at blive enten spændt eller løsnet. Dette vil man opdage ved enten unormal bevægelse på eller ved pedalarmene, eller ved at pedalarmene ikke kan bevæge sig frit. At stramme disse kuglelejer vil kræve specialværktøj, som kan skaffes i din lokale cykelhandler.
- Beskadigede kæder. Spændte og slappe punkter på kæden, når den roterer, skyldes normalt en strakt eller slidt kæde. Udskift kæden hvis dette sker, da du ellers vil slide på tandhjul og kæderinge.
- Smørelse af kæde; skulle der være tegn på rust, eller hvis kæden virker tør, sørg da for at smøre den. Kæden bør smøres med en let olie, og derefter tørres over med en klud, for at fjerne overskydende olie.remove any excess.